

Инструкция по эксплуатации
ABS-CZ07



Electronic manual



Устройство для установки и снятия пожарных извещателей



Правила эксплуатации устройства для установки – снятия пожарных извещателей

- Запрещается самостоятельный ремонт устройства ABS – CZ07
- Послегарантийное обслуживание устройства осуществляется в специализированной ремонтной мастерской.
- ⚠ Не допускайте падения устройства, это может привести к повреждениям и неисправности оборудования.
- Аккумулятор устройства имеет встроенную плату защиты (перезаряд, глубокий разряд, короткое замыкание, перегрузка по току, самовосстановление).
- Замена батареи устройства производится только в специализированной мастерской, квалифицированным персоналом.
- При длительном хранении устройства без эксплуатации, рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею один раз в месяц, с целью поддержания активности батареи и недопущения ее старения.

Безопасность при эксплуатации

- Устройство ABS – CZ07 не является взрывозащищенным устройством, не создает открытого пламени во время съёма - установки пожарных извещателей.
- При использовании устройства обращайте внимание на категорию помещений, в которых предстоит эксплуатация тестера.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации устройства ABS – CZ07 три года.
- По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь к официальному представителю технологической компании Shenyang Aobosi Longxing Technology Co. LTD в России – Литвинову Михаилу Юрьевичу, г. Москва, тел. +7 915-093-36-18, e-mail: syabs119@mail.ru

Внимание!

Гарантия не распространяется в случае:

1. Истечения гарантийного срока эксплуатации;
2. Несанкционированного ремонта, модернизации;
3. Механического повреждения, вызванного человеческим фактором;
4. Самостоятельного, обслуживания и ремонта изделия;
5. Нарушения правил эксплуатации изделия указанных в настоящей инструкции.

Технические характеристики

Устройства установки - снятия пожарных извещателей с электронным управлением ABS – CZ07

- Основные функции, установка – снятие пожарных извещателей
- Источник питания: литиевый аккумулятор 18650, DC4.2V, 1000mA
- Ёмкость аккумулятора 2200ма/ч
- Напряжение аккумулятора 7,4В
- Параметры зарядного устройства 8,4В/1000ма
- Конструкция штанги сборная
- Длина штанги 3,64 м
- Материал устройства захвата, авиационный алюминий
- Материал штанги, анодированный алюминий
- Переключение режимов работы, ручное

Комплект поставки устройства ABS – CZ07:

1. Устройство захвата - 1 шт.
2. Дополнительные секции - 4 шт.
3. Секция штанги с блоком управления - 1 шт.
4. Кронштейн для крепления фонарика - 1 шт.
5. Фонарик - 1 шт.
6. Зарядное устройство - 1 шт.
7. Горизонтальные захваты (А) - 3 шт.
8. Горизонтальные захваты (В) - 3 шт.
9. Алюминевый кейс или нейлоновая сумка (по выбору) - 1 шт.



Инструкция по эксплуатации

- Установите на устройство захваты (вертикальные, горизонтальные) в зависимости от формы пожарного извещателя.
- Выберите количество секций штанги соответствующее высоте помещения.
- Присоедините дополнительные секции штанги к блоку захвата.
- Присоедините секцию штанги с блоком управления к нижней дополнительной секции.
- Включите устройство, нажав на кнопку включение/отключение, расположенную на корпусе изделия. Индикатор загорится синим цветом, устройство перейдёт в режим ожидания команды.
- Кнопками управления (закрытие захватов / открытие захватов) расположенными в нижней части секции штанги с блоком управления задействуйте необходимую функцию (закрытие захватов / открытие захватов).

Зарядка аккумуляторной батареи

Подключите зарядное устройство к разъёму на корпусе устройства с захватами

Состояние индикаторов зарядного устройства:

Красный индикатор – аккумуляторная батарея заряжается

Зелёный индикатор – аккумуляторная батарея заряжена



Установка захватов пожарных извещателей

Устройство установки и снятия пожарных извещателей ABS – CZ07 является универсальным изделием, которое позволяет устанавливать и снимать пожарные извещатели различных производителей с ограждающей решеткой дымовой камеры индивидуальной формы.

Существует четыре варианта установки захватов:

1 вариант: Вертикальный захват, который используется для фиксации и удержания корпуса пожарного извещателя с диапазоном диаметра 7,5-13 мм.

2 вариант: Горизонтальный захват (А), который используется для фиксации решетки дымовой камеры пожарного извещателя индивидуальной формы.

3 вариант: Горизонтальный захват (В), который используется для фиксации решетки дымовой камеры пожарного извещателя индивидуальной формы.

4 вариант: Комбинированное сочетание горизонтальных захватов (А) и (В) которые используются для фиксации решетки дымовой камеры пожарного извещателя индивидуальной формы.

Комбинации из вышеперечисленных захватов позволяют устанавливать и снимать пожарные извещатели практически любой формы.

Вариант 1



Вариант 2



Горизонтальные захваты (А)



Горизонтальные захваты (В)

Вариант 3



Вариант 4



Комбинация захватов (А) и (В)



Винт регулировки высоты захвата

Типовые конструкции пожарных извещателей



Захват любого вида



Дымовой пожарный извещатель



Захват любого вида



Тепловой пожарный извещатель



Захват любого вида



Дымовой пожарный извещатель



Захваты



x 2

или



Тепловой пожарный извещатель



Захваты



x 2

+



x 1

Дымовой пожарный извещатель



Захваты



x 1

или



x 2

Тепловой пожарный извещатель


Сборка штанги необходимой длины

Внимание! Верхняя и нижняя часть секции штанги оснащена электрическими контактами для управления закрытием/открытием захватов. Избегайте попадания в места соединения секций посторонних предметов.

- Определите высоту помещения, рассчитайте оптимальное количество секций штанги необходимое для комфортной работы.
- Соедините верхнюю и нижнюю части соседних секций штанги.
- Совместите шариковый фиксатор с отверстием в соседней секции штанги.
- При сборке штанги, поворачивайте по часовой стрелке до плотного прилегания соединения секций.
- При разборке штанги, поворачивайте кольцевой фиксатор против часовой стрелки до свободного отсоединения секций.



- Включите устройство, нажав на кнопку включения/отключение, расположенную на корпусе изделия. Индикатор загорится синим цветом, устройство перейдёт в режим ожидания команды.



- Кнопками управления (закрытие захватов / открытие захватов) расположенными в нижней части секции штанги с блоком управления задействуйте необходимую функцию (закрытие захватов / открытие захватов).



Производитель: Shenyang Aobosi Longxing Technology Co. LTD,
E-mail: syabs119@163.com
Телефон: +86 024-31262119

Официальный представитель в России: Литвинов Михаил Юрьевич
г. Москва
E-mail: syabs119@mail.ru
Телефон: +7 915-093-36-18

Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет 3 года при условии соблюдения правил эксплуатации изложенных в настоящей инструкции.

При обращении в мастерскую по обслуживанию и ремонту устройства ABS – CZ07 необходимо иметь паспорт изделия с заполненным разделом о продаже изделия.

Дата продажи: _____

Поставщик: _____

Телефон поставщика: _____

e-mail поставщика: _____

Ф. И. О. Ответственного лица: _____ МП

Гарантийный талон

Наименование продукции: _____ Модель: _____

Поставщик: _____

Телефон поставщика: _____

e-mail поставщика: _____

Дата продажи: _____

Покупатель: _____

Телефон покупателя: _____

e-mail покупателя: _____



Наименование продукции: _____ Модель: _____

Поставщик: _____

Телефон поставщика: _____

e-mail поставщика: _____

Дата продажи: _____

Покупатель: _____

Телефон покупателя: _____

e-mail покупателя: _____

